

Schritt für Schritt Anleitung zur Dachfenster-Pflege

Scharniere nachfetten



[Foto: velux_service_kit_07]

Die Pflege an beweglichen Beschlagsteilen kann am geöffneten Fenster erledigt werden: An dem Verschluss wird das Scharnierfett aufgetragen.

Foto: Velux Deutschland GmbH



[Foto: velux_service_kit_06]

Auch das Gegenstück am inneren Fensterrahmen wird mit Scharnierfett gepflegt.

Foto: Velux Deutschland GmbH



[Foto: velux_service_kit_05]

Die Fenster-Scharniere werden mit Scharnierfett versorgt, um reibungslose Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Foto: Velux Deutschland GmbH

Luftfilter tauschen



[Foto: velux_service_kit_04]

Mit dem Putzsicherungsriegel fixiert man das um die eigene Achse geschwenkte Velux Fenster um die Außenseite zu putzen.

Foto: Velux Deutschland GmbH



[Foto: velux_service_kit_02]

Zunächst wird der alte Luftfilter aus dem Lüftungsschlitz entfernt.

Foto: Velux Deutschland GmbH



[Foto: velux_service_kit_01]

Ein neuer Luftfilter, der auf die passende Größe gekürzt werden muss, liegt dem Pflege-Set bei.

Foto: Velux Deutschland GmbH



[Foto: velux_service_kit_15]

Der entsprechend angepasste Filter wird in den Lüftungsschlitz eingesetzt.

Foto: Velux Deutschland GmbH

Dichtung der Lüftungsklappe tauschen



[Foto: velux_service_kit_14]

Für den Wechsel der Dichtung an der Lüftungsklappe ist es erforderlich, diese am Verschluss auszuhängen. Hierfür werden im ersten Schritt die beiden Haken am Fensterflügel nach innen gedrückt.

Foto: Velux Deutschland GmbH



[Foto: velux_service_kit_13]

Im zweiten Schritt kommt das Kunststoff-Werkzeug zum Einsatz: Mit Hilfe des in die Verankerung eingeführten Endes wird die Lüftungsklappe ausgehebelt.

Foto: Velux Deutschland GmbH



[Foto: velux_service_kit_12]

Im dritten Schritt wird mit dem breiten Ende des Kunststoff-Werkzeugs die Lüftungsklappe soweit losgelöst, dass sie nur noch an den zwei Schrauben befestigt ist.

Foto: Velux Deutschland GmbH



[Foto: velux_service_kit_11]

Die so freigelegten Schrauben werden mit einem Schraubendreher gelöst.

Foto: Velux Deutschland GmbH



[Foto: velux_service_kit_09]

Mit Hilfe eines handelsüblichen Spachtels wird nun die Dichtung vorsichtig von der Lüftungsklappe gelöst.

Foto: Velux Deutschland GmbH



[Foto: velux_service_kit_16]

Die im Kombi-Pflege-Set inbegriffene neue und auf die richtige Länge angepasste Dichtung wird auf die so freigewordene Fläche geklebt.

Foto: Velux Deutschland GmbH

Holzfenster-Pflege



[Foto: velux_fensterpflege_holzbehandlung.jpg]

Mindestens alle vier Jahre sollten sie mit Acryllack auf Wasserbasis gestrichen werden, bei starker Belastung besser alle zwei Jahre. Dazu müssen zunächst die Holzoberflächen mit lauwarmem Wasser gereinigt und mit einem sauberen Tuch trocken gewischt werden. Mögliche Risse oder Einkerbungen lassen sich mit einer handelsüblichen Holzpaste ausbessern. Im nächsten Schritt werden die Oberflächen mit Schleifpapier geschliffen und von Staub befreit. Abschließend den

Acryllack, leicht verdünnt, mit einem Lasurpinsel auftragen und die Oberfläche zwei bis drei Stunden trocknen lassen, erneut schleifen und abschließend nochmals mit Acryllack streichen.

Foto: VELUX Deutschland GmbH