

Delock Express Card > HDMI Capture Card

Kurzbeschreibung

Nutzen Sie die Delock Capture Card, um von einem HDMI Gerät mit HDMI-Ausgang, wie zum Beispiel einem Camcorder oder DVD Player das Videosignal auf ein Notebook zu übertragen und zu speichern. Stecken Sie die Express Karte in Ihren vorhandenen Express Card Slot Ihres Notebooks und verbinden Sie diese mit Hilfe des beiliegenden HDMI Kabels mit der HDMI-Out Buchse an Ihrem Gerät. Mit dem beiliegendem Stream Catcher Programm können Sie Ihre Filme in HD-Qualität aufnehmen.

Der Kopierschutz HDCP bleibt bestehen.




Technische Daten

- Anschlüsse: Express Card 34 mm
HDMI mini-C 19 Pin Anschluss
- Auflösung: bis zu 1920 x 1080i (50/60 Hz) und 1920 x 1080p (24/25/30 Hz)
- Softwareunterstützung: DirectShow, SDK und Game-Mate Konsole
- Komprimierte Echtzeitvorschau

Systemvoraussetzungen

- Windows XP/Vista/7/7-64
- PC oder Notebook mit einem freien Express Card Slot
- Pentium 4, 1.7 GHz CPU oder höher
- Grafikkarte mit DirectX9.0 Unterstützung
- 256 MB Arbeitsspeicher
- Mindestens 300 MB freier Festplattenspeicher

Abbildungen



Artikel-Nr. 61967



EAN	4043619619672
Ursprungsland	Taiwan, Republic of China

Packungsinhalt

- Express Card HDMI
- HDMI C > A Kabel
- CD ROM mit Treiber und Software
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- Box